

<b>Hochlastzeitfenster für 2017 auf Basis der Lastgangdaten September 2015 - August 2016 (NRM)</b>				
<b>Spannungsebene der Entnahmestelle</b>	<b>Winter Jan., Febr., Dez.</b>	<b>Frühling März-Mai</b>	<b>Sommer Juni-August</b>	<b>Herbst Sept.-Nov.</b>
<b>HS/MS</b>	10:00 - 12:45	keine	09:45 - 15:30	11:00 - 13:45
<b>MS</b>	keine	keine	09:45 - 15:30	keine
<b>MS/NS</b>	08:45 - 13:45 17:30 - 20:00	10:45 - 12:45 18:45 - 19:00	keine	09:15 - 13:30 18:00 - 19:30
<b>NS</b>	18:00 - 20:15	keine	keine	18:30 - 19:45

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten.