

Hochlastzeitfenster für 2016 auf Basis der Lastgangdaten September 2014 - August 2015 (NRM)				
Spannungsebene der Entnahmestelle	Winter Jan., Febr., Dez.	Frühling März-Mai	Sommer Juni-August	Herbst Sept.-Nov.
HS/MS	09:00 - 13:45	keine	11:15 - 13:45	09:15 - 16:00
MS	08:45 - 14:30	keine	11:45 - 13:45	09:00 - 15:15
MS/NS	08:45 - 14:00 17:45 - 19:45	keine	keine	09:15 - 13:15 18:15 - 19:30
NS	10:45 - 12:45 18:00 - 20:00	keine	keine	18:15 - 19:45

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten.