

Hochlastzeitfenster für 2019 auf Basis der Lastgangdaten September 2017 - August 2018 (NRM)				
Spannungsebene der Entnahmestelle	Winter Jan., Febr., Dez.	Frühling März-Mai	Sommer Juni-August	Herbst Sept.-Nov.
HS	keine	12:30 - 13:15	10:15 - 15:45	keine
HS/MS	keine	12:15 - 13:15	10:15 - 15:45	keine
MS	keine	12:15 - 13:15	10:15 - 15:30	keine
MS/NS	09:00 - 13:45 17:30 - 20:00	10:30 - 13:00 18:15 - 19:30	11:45 - 13:30	09:00 - 13:30 17:45 - 20:00
NS	18:00 - 20:15	keine	keine	18:15 - 20:00

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten.