

Hochlastzeitfenster für 2020 auf Basis der Lastgangdaten September 2018 - August 2019 (NRM)				
Spannungsebene der Entnahmestelle	Winter Jan., Febr., Dez.	Frühling März-Mai	Sommer Juni-August	Herbst Sept.-Nov.
HS	keine	keine	09:30 - 16:00	keine
HS/MS	keine	12:15 - 13:45	09:30 - 16:00	keine
MS	keine	keine	09:30 - 15:45	12:00 - 13:00
MS/NS	08:45 - 14:00 17:30 - 20:00	keine	10:30 - 14:15	09:30 - 13:30 17:45 - 19:45
NS	18:00 - 20:15	keine	keine	18:30 - 20:00

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten.